SHARP®


取扱説明書

DVDレコーダー

ディー ブイ エス アール 形名 **DV-SR3**

1. 接続・準備編

はじめにお読みください。 操作については別冊の取扱説明書 ② 操作編 をご覧ください。



G-code

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(6ページ)
- この取扱説明書および、別冊の取扱説明書「2.操作編」は、保証書とともに、いつでも見ることができる 所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。


はじめに

最初にお読みください

取扱説明書は2冊あります。

最初に本書「1.接続・準備編」をお読みになってから「2.操作編」をお読みください。

「1.接続·準備編 | では、本機の接続方法と、最初に必要な設定を説明しています。



49~51 ページ

2

基本的な録画と再生

編」をご覧ください。

• 詳しい操作のしかたについては、別冊の取扱説明書「2.操作


付属品

箱を開けて、本機とつぎの付属品が揃っているか確認してください。


ワイヤレスリモコン×1個、単4形乾電池×2個

映像・音声コード(約1m20cm)×1本





使いかた→**25**ページ



取扱説明書「1.接続·準備編」(本書) 取扱説明書「2.操作編」(別冊)/保証書

(75Ω同軸ケーブル(約1m20cm)(両側F接栓ケーブル))








S映像入力端子付テレビと接続するときは、市販のS映像コードをお使いください。



• D映像入力端子付テレビと接続するときは、市販のコンポーネントビデオコード(D-D)をお使いください。

コンポーネントビデオコード(D-D)



• コンポーネント入力端子付テレビと接続するときは、市 販のコンポーネント映像コード(またはビデオコード)を お使いください。



おしらせ

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。 補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われること が定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号

赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

もくじ

「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

ページ

_	· はじめに 2	2 -
	本機をお使いになる前に、必ず理解して欲しい内容 や、付属品について説明しています。	1.1
	最初にお読みください 付属品	3
	もくじ本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ 安全にお使いいただくために	5

接続......13

ご自分で接続するときの接続方法について説明して います。

AV機器と接続する手順	13
各入出力端子とおもに接続する機器	14
本機にVHF/UHFアンテナを接続する	16
本機とテレビを接続する	17
映像・音声コード(付属品)で接続するとき	. 17
S映像コード(市販品)で接続するとき	. 18
D映像入力端子付きテレビと接続するとき	. 19
オーディオ機器を接続する	20
アナログ接続で音声を楽しむとき	
デジタル接続で音声を楽しむとき	.21
CATVボックスを接続する	22
BSデジタル/110°CSデジタルチューナー	
などを接続する	23
ビデオデッキを接続する	24
本機を使うための準備	
リモコンに乾電池を入れる	
リモコンの操作範囲	.25
電源を入れる	

設定......26

ページ

ここでは時計合わせや、本機を楽しむために必要な 設定について説明しています。本機をお使いになる 前に、これらの設定を行ってください。

はじめてお使いになるときの設定	26
設定の流れ(初期設定)	26
電源を入れる	
日付・時刻を設定する	
接続したテレビの映像端子の種類を設定する	28
テレビのタイプ(16:9/4:3)を設定する	28
チャンネルの設定をする	
個別チャンネル設定をする	30
さらに詳細設定するときは	32
詳細設定の各項目について	33
時計を合わせ直す	34
本体時計の誤差を自動修正する	
(ジャストクロック機能)	35
VHF/UHFの受信チャンネルを設定する	36
受信チャンネル設定のすすめかた	36
地域コードで地上波放送(VHF/UHF)	
チャンネルを自動設定する	37
個別チャンネル設定について	38
一局ずつ手動で設定する(個別チャンネル設定)	
「個別チャンネル設定」で設定したチャンネルを	
Gコード®で予約するときは	
地域コード早見表/一覧表	
地域コード早見表	
地域コードー覧表	42
地上デジタル放送の開始にともなう、	
一部地域コードの変更について	
お手持ちのテレビを操作する(メーカー指定)	47
リモコン番号を設定する	48
本体とリモコンを設定する	48

基本的な録画と再生49

本機の基本的な使いかたを説明します。

DVD-RW/Rへのテレビ番組の録画のしかが	ל 49
本機で録画したDVD-RW/Rの再生	50
市販のDVDソフト(DVDビデオ)を	
再生するときは	51
音楽用CD/ビデオCDを再生するときは	51

別冊の取扱説明書「2.操作編」では、ディスクの録画/再生/編集のしかたなど、本機の使いかたを詳しく説明しています。

本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ

重要 必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は........ 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってくだ

ださい。

■ 著作権について.................. あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法

上、権利者に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録さ

れている放送番組の録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について..... 本機は、複製防止機能 (コピーガード) を搭載しており、著作権などによって複製を

制限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができま

せん。

■ 保証について................. 本機を分解しますと、保証が無効になります。

ご 注 意

- お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 取扱説明書では、「DVDレコーダー DV-SR3」を「本機」と表現しています。
- ※ 取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- 移動などで電源プラグを抜く場合は、電源を切った状態(本体前面の待機ランプが赤色点灯)で行ってください。
- 電源を入れると冷却のためファンが回転します。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため約数十秒は動作しない場合があります。

設置時のお願い

● 本体後面にあるファンや通風孔をふさがないでください。ファンや通風口をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。

使用時のお知らせ

◆ 本機をご使用中、使用環境によっては本体やキャビネットの温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。

初期設定について

● 接続(13~24ページ)とリモコンの準備(25ページ)が終わったら、必ず先に「初期設定」(26~33ページ)を行ってください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

● デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

● アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナー又はデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画頂けます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要がある ことを表しています。



してはいけないことを 表しています。



しなければならない ことを表しています。

▲ 警告

煙が出ている、変なにおいや音がするなどの 異常状態のときは電源プラグを抜く

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。





本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





内部に物や水などを入れない

 本機の開口部(通風孔やディスクトレイ開閉口など)から 内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落 とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。





本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない





水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



• 風呂、シャワー室では使用しないでください。 火災・感電 の原因となります。





表示された電源電圧で使用する

• 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。





▲警告

雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグに は触れない

• 感電の原因となります。





キャビネットは絶対に開けない

• 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店 にご依頼ください。





 本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発 火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目に 当たると視力障害を起こす原因となります。





電源コードを破損するようなことはしない

• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 電源コードが破損して火災・感電の原因となります。






• 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に 交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。





• 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。





電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

そのままで使用すると火災・ 感電の原因となります。





▲注意

本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。

- 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの 悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。
- あお向けや横倒し、逆さまにする。(動作姿勢水平)





重いものを置かない

 本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。





本機の上に重いものを置かないでください。バランスが くずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあ ります。





油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。





▲ 注意

冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所に は置かない


つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。





直射日光の当たる場所や温度の高い場所に 置かない

• 内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。





電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。





移動させるときは必ず接続コードを外す

• 移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行なってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。





• 移動させるときは、落としたり、衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となることがあります。



お手入れのときは電源プラグを抜く

• 安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。 感電の原因となることがあります。





テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグを電源コンセントから 抜く

電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となる ことがあります。





電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

• コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

• 感電の原因となることがあります。





電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。
- 刃にふれると感電の原因となることがあります。





電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみ があるときはコンセントに接続しない

• 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電 気工事店にコンセントの交換を依頼してください。





ディスクトレイに指を挟まれないように注意 する

• 小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れない ようご注意ください。けがの原因となることがあります。





▲ 注意

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

• 飛び散ってけがの原因となることがあります。








長時間、音が歪んだ状態で使わない

• スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。





電源を入れる前にはテレビやアンプの音量 を最小にする


• 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることが あります。





電池を入れるときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊝)の向きに注意する

• 間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。







指定以外の電池や新しい電池と古い電池を 混ぜて使用しない

• 電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





旅行などで長時間で使用にならないときは 電源プラグを抜く

• 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売 店に依頼する

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。



タコ足配線をしない

感電・火災の原因となることがあります。





アンテナ工事には技術と経験が必要ですの で、電気工事店などにご相談ください

送配電線から離れたところに設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。 アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け 設置してください。






ご注意

• お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた 故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられ た損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、 当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承くだ さい。


使用上のご注意

高温の場所で使用しないでください

窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



本体後面のファンや通風孔をふさがないでく ださい


- 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔を ふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因と なります。特にテレビ台やAVラック等に収納して設 置するときはご注意ください。
- 毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

ほこりや煙を避けてください

 不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの 煙の多い場所には置かないでください。故障や事故 の原因になります。

設置するときは水平に置いてください

立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障 の原因となります。



本機の上には物を乗せないでください

- 本機の上には物を置かないでください。
- 本機の上のスペースが十分とれる場所に設置してください。
- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。



取扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。

雨天・降雪中でのご使用の場合は

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

結露(つゆつき)について

本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。
 結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままで使用になると故障の原因になります。

キャビネットのお手入れについて

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。 塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。

電磁波妨害について

本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。

アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
 - 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

接続機器について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

節電について

使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間で使用にならないときは、 安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



長期間ご使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません

 本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では 放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



使用上のご注意 つづき

著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及び、それに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD(mm)記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシア ターシステムズ社の登録商標です。
- DVDロゴは登録商標です。
- となりは商標です。

接続

ご自分で接続するときの接続方法について説明しています。



おしらせ

- ビデオデッキの映像端子を経由してテレビと接続しないでください。録画禁止の放送を受信しているとき、録画禁止信号の影響により映像が乱れることがあります。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のPPV(ペイパービュー)での使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。本機を分解しますと、保証が無効になります。

電源について

• 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後(約15秒以内)に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、番組予約が消去されることがあります。この場合初期設定の画面が表示されますので、再度設定を行ってください。(27ページ参照)

AV機器と接続する手順

下記の手順で、接続してください。

各入出力端子とおもな接続機器については、 **14**ページをご覧ください

1

本機とアンテナ線を接続する

16ページ

2

テレビと接続するとき

17~19ページ

オーディオ機器と接続するとき

20~21 ページ

CATVボックスを接続するとき

22 ページ

BSデジタル/110°CSデジタル チューナーなどを接続するとき

23 ページ

ビデオデッキを接続するとき

24 ページ

3

コンセントに電源プラグを差し込む

25 ページ

各入出力端子とおもに接続する機器

VHF/UHF入力端子

ご家庭のアンテナ端子または、テレビに接続されていたアンテナ線を接続します。(**16**ページ)




VHF/UHF出力端子

テレビのVHF/UHFアンテナ端子 と接続します。

(16ページ)






入力1端子/入力2端子

- ■S映像入力端子
- ■映像・音声入力端子

CATVボックス、BS/CSチューナー、 ビデオデッキなどの機器と接続します。 (**22~24**ページ)



※S映像出力端子のある機器と接続するとき S映像コード(市販品)と音声ケーブル(市 販品または付属品)を接続します。

出力1端子 出力2端子

- ■S映像出力端子
- ■映像・音声出力端子 おもにテレビと接続します。 (17~20、22~24ページ)



※S映像入力端子のあるテレビと 接続するとき

S映像コード(市販品)と、音声 コード(市販品または付属品)を 接続します。


テレビは、いずれか


入力3端子

- ■S映像入力端子
- ■映像・音声入力端子 ビデオカメラやビデオデッキ などの機器と接続します。



※モノラルタイプの機器と接続 するときは、音声コードを左 (モノラル)端子に接続します。





D映像出力端子

D映像入力端子のあるテレビと接続します。(**19**ページ)





※コンポーネントビデオコード (D-D) (市販品) と、音声ケーブ ル(市販品または付属品) を接続 します。

の端子に接続します。

光デジタル音声出力端子


光デジタル入力端子のある AVアンプ、MDデッキ、オーディオデコーダーなどの機器と接続します。 (21ページ)





※光デジタルケーブル(市販品) を接続します。


本機にVHF/UHFアンテナを接続する




テレビに接続しているアンテナ線を外し、外したアンテナ線を 本機に接続します。


アンテナ線の種類によって、接続のしかたは異なります。

VHF/UHF混合・単独のアンテナ線(F型コネクター付き)



VHF/UHF単独のアンテナ線(F型コネクター無し)





アミ線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認し てください。

黒い被覆にすじを入れ、



2 アミ線を折り返す。



3 芯線に傷が付かないように、 白い被覆を切り取る。



4 芯線を出す。



アンテナ線接続プラグの取り付け例

アンテナ接続プラグ部品番号: QPLGF0129GEZZ 流通コード: 003 524 0968

ツメを外側にひらき、カバー

2 線をガイド金具から取り外し、 プラスチックにはさむ。



3 同軸ケーブルの先端をガイド 金具に巻き付ける。



カバーをもとどおりにはめ 込む。




本機とテレビを接続する

映像・音声コード(付属品)で接続するとき

・テレビと接続するときは、本体後面の「出力端子」を使い接続します。

S 映像入力端子付テレビと接続するときは、本機の映像をよりきれいに楽しむため、本機とテレビを S 映像コードを使って接続することをおすすめします。(**18**ページ)



ご注意

- 本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。


おしらせ

• 本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを通してテレビで本機の映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。

付属の映像・音声コードを使用してテレビと接続したときは接続ガイド画面 28 ページで次の設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子設定(接続したテレビの端子名)		映像入力	「スタートメニュー」-「各種設定」-
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9) テレビ	「設置調整」-「映像・音声設定」で設定し直しま
	4:3サイズのテレビ	ノーマル(4:3)テレビ	す。(別冊の取扱説明書 [2.操作編] の 72 ページ)

S映像コード(市販品)で接続するとき




市販のS映像コードを使用してテレビと接続したときは接続ガイド画面 28 ページで次の設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容	設定し直すとき	
映像端子設定(接続し	」たテレビの端子名)	S映像入力	- 「スタートメニュー」 – 「各種設定」 –	
テレビのタイプ設定 16:9ワイドテレビ		ワイド (16:9) テレビ	「設置調整」-「映像・音声設定」で設定し直しま	
	4:3サイズのテレビ	ノーマル(4:3)テレビ	す。(別冊の取扱説明書「2.操作編」の 72 ページ)	

D映像入力端子付きテレビと接続するとき

テレビにD映像入力端子が付いている場合は、市販のコンポーネントビデオコード (D-D) を使って接続することをおすすめします。S 映像よりさらにきれいな映像がお楽しみいただけます。




市販のコンポーネントビデオコード (D-Dタイプ) を使ってD映像入力端子付きテレビと接続したときは、接続ガイド画面**28**ページで次の設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容	設定し直すとき				
映像端子設定(接続したテレ	レビの端子名)	「その他の端子」-「D1 映像入力」「D2 映像入力」 「D3 映像入力」「D4 映像入力」 (接続したテレビの端子名を選びます。)	「スタートメニュー」-「各種設定」- 「設置調整」-「映像・音声設定」で設 定し直します。(別冊の取扱説明書「2.				
テレビのタイプ設定 16:9	9ワイドテレビ	ワイド(16:9)テレビ	操作編」の 72 ページ)				
4:3t	ナイズのテレビ	ノーマル(4:3)テレビ					

オーディオ機器を接続する

アナログ接続で音声を楽しむとき

本機の音声を2chオーディオ機器で楽しむときは、下記の接続をしてください。




市販の音声コードを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続ガイド画面の「映像・音声設定一覧表示/詳細設定」 $32 \sim 33$ ページで次のように設定することをおすすめします。

設定する項目	選ぶ内容	設定し直すとき
※音声出力レベル設定	/—▽Ⅱ,	「スタートメニュー」- 「各種設定」- 「設置調整」- 「映像・音声設定」で設 定し直します。(別冊の取扱説明書「2. 操作編」の 73 ページ)

[※] オーディオ機器と接続したときは、「音声出力レベル設定」を「ノーマル」に設定することをおすすめします。「シフト」に設定するとディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。

デジタル接続で音声を楽しむとき

本機の音声を光デジタル端子付きオーディオ機器で楽しむときは、下記の接続をしてください。



本機は、通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)や DTS の、迫力ある音響効果を楽しむことができます。

- ・ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵ア ンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
- ・DTSデジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD再生時にディスクメニューでDTS音声を選ぶか、リモコンの音声切換ボタ ンで DTS 音声を選んでください。音声の選びかたについては、別冊の取扱説明書「2. 操作編」をご覧ください。
- ・DTS 音声を楽しむには、DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。

おしらせん

■デジタル音声出力について

- 映像・音声設定の「デジタル音声設定」を「Dolby Digital」に設定しているとき、2ヶ国語放送を録画したDVD-RW (VRフォーマット)ディス クの再生では、音声の切り換えはできません。
- 音楽用CDを再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 光デジタル音声出力端子から出力される音声は、ビットストリームの音声となります。
- 96kHz/24bit (LPCM) 音声を楽しむときは、96kHzに対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。

■MDとデジタル接続し、CDを録音して楽しむとき

本機とMDをデジタル接続しCDをMDに録音したときに、CDとMDの曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。

■DTSデコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器やMDプレーヤーとデジタル接続したとき DTSで記録されているディスクは正常な音声がでません。


市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続するプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応 じて、接続ガイド画面の「映像・音声設定一覧表示/詳細設定」32~33ページで設定を行ってください。

設定する項目	接続する	機器	選ぶ 放送視聴時※	内容 DVD 再生時	設定し直すとき
デジタル音声出力	ドルビーデジタル (5.1ch)	内蔵して いる	_	Dolby Digital	 「スタートメニュー」 − 「各種設定 − 「設置調整
	デコーダー	内蔵して いない	_	PCM	- 「映像・音声設定」で設定し直します。(別冊の取扱
	2ch オーディオ機器		PCM	PCM	説明書「2. 操作編」の 72 ページ)

正しく設定されていないと、正常な音声が出力されません。

CATVボックスを接続する

(接続例) ケーブルテレビの接続のしかたは CATV ボックスにより異なります。接続について詳しくは、 CATV 会社にお問い合わせください。




おしらせん

• CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。 さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル (アダプター) が必要になります。

詳しくはCATV会社にご相談ください。

BSデジタル/110°CSデジタルチューナーなどを接続する



おしらせ


• BS/CS機器との接続については、BS/CS機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

B

• 番組予約機能のあるBS/CSチューナーを接続するときは、入力1端子に接続するとBS/CSチューナーの番組予約に連動した録画が楽しめます。(外部自動録画)詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」の32ページをご覧ください。

ビデオデッキを接続する

ビデオデッキにS映像出力端子が付いている場合は、市販のS映像コードで接続することをおすすめします。



本機にビデオデッキを接続すると、ビデオテープの内容をDVDディスクに保存することができます。本機に接続したビデオの映像をテレビに出力するときは、本機の電源を入れ、ビデオデッキを接続した外部入力に切り換えてください。

おしらせん

- 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを通してディスクの再生映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。
- 市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画(正常な録画)ができません。
- アンテナ線を中継して接続すると、テレビの映りが悪くなる場合があります。そのようなときは、市販のブースタをご使用ください。
- ・ 本機を使用(再生や録画)しているときはビデオの映像が見られません。ビデオを見るときは、本機を使用していない状態でビデオを接続した 外部入力に切り換えてご覧ください。

本機を使うための準備

リモコンに乾電池を入れる


裏ぶたを開ける

矢印の方向にふたを開けます。



2 乾電池を入れ、ふたを閉める

付属の乾電池〈単4形×2個〉を、収納部の①の表示どおりに入れてください。



乾電池、リモコンに関するご注意

■乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こす ことがありますので、次の点について特にご注意ください。


⚠ 注意

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊝を、表示のとおり正しく入れてください。
- **乾電池は種類によって特性が異なります**。種類の違う乾電池は 混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。新 しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるお それがあります。
- 乾電池が使えなくなったら…
 - 液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に 従って処理してください。

ご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らしたり湿度の高いところには置かないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。
- このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- ・付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。早めに新しい乾電池と交換してください。
 - (寿命は通常6ヶ月~1年が目安です。)
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。

リモコンの操作範囲





リモコン発光部 本体の受光部に向け て操作してください

電源を入れる


本機の電源プラグをコンセントに差し込んで待機ランプが点灯してから本機の電源を入れてください。

電源プラグをコンセントに差し込む



2 リモコンまたは本体の電源ボタンを押し、本機の 電源を入れる

• はじめて電源を入れたときは、初期設定の「日付・時刻」設定画面になります。(27ページ)



- 電源を切るときは、リモコンまたは本体の電源ボタンを押し、本機の電源を切る
 - 本体の 待機ランプが点灯します。
 - 電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても電源が入らない場合があります。そのようなときは少し待ってから再度電源を入れてください。

はじめてお使いになるときの設定

設定

• ここでははじめてお使いになるときの初期設定 (「時計合わせ」や「接続ガイド」)について説明 しています。本機をお使いになる前に、これらの 設定を行ってください。

設定の流れ(初期設定)

接続が終わってはじめて電源を入れたときは、テレビ画面に「時計合わせ」の画面が表示されます。

時計合わせをした後は、本機を楽しむための基本的な 設定を行う「接続ガイド」が表示されます。

本機を正しくお使いいただくために、次の手順に従って正しく設定してください。



日付・時刻を設定


テレビの端子名を設定

テレビのタイプを設定

チャンネルの設定

詳細設定をするとき

完了



電源ボタン



電源を入れる

接続とリモコンの準備ができたら、本機の電源を入れてください。

- 1
- テレビの準備をする
- ① テレビの電源を入れる
- ② 本機を接続したチャンネル (外部入力) に切り換える
- 2
- 本機の電源を入れる

リモコンまたは本体の一を押す

• 日時設定画面が表示されます。



はじめに、日付・時刻の設定をします。 その後、お使いのテレビなどに合わせた設定へと進みます。

日付・時刻を設定する


例) 2003年12月3日(水)午後9時30分に合せるとき。

3 日日で年を入力し、使用を押す



4 りって月を入力し、寒寒を押す


同様に「日」「時」「分」の順に設定します。



設定(入力)した項目を修正したいとき

で修正したい項目を選び、(1) で設定(入力)し直します。


5 「設定」で映画を押す



• 日時が設定されます。

接続したテレビの端子を選ぶ画面になります。


次ページへつづく ▶▶▶



17ページから19ページで接続したテレビの映像入 力端子に合わせて、設定します。

6

「確認」で決定を押す



/ ■でテレビの端子名を選ぶ

テレビの映像入力端子に接続したとき:


「映像入力」を選ぶ

テレビのS映像入力端子に接続したとき:

「S映像入力」を選ぶ

テレビのD端子に接続したとき:


「その他の端子」を選ぶ



と 決定を押す

• 「映像入力」や「S映像入力」を選んだときは、手順10へ 進んでください。

「その他の端子」を選んだときは、接続した端子 の名前を選び、寒寒を押す




を押したときは、前の画面に戻ります。

テレビのタイプを選ぶ画面になります。

テレビのタイプ(16:9/4:3) を設定する

接続したテレビのタイプを、本機に登録します。

10 1 でテレビのタイプを選ぶ




 ・
 で押したときは、前の画面に戻ります。



チャンネル設定の画面になります。


次ページへつづく ▶▶▶



チャンネルの設定をする

テレビ放送を本機で正しく受信するために、チャンネル の設定をします。


12 ____で「する」を選ぶ




13 決定を押す

• 「しない」を選んで使むを押すと、手順16(31ページ)に進みます。

14 ① ① でお住まいの地域 (またはお住まいの場 所に最も近い地域) を選ぶ



- 選んだ地域に設定されている放送局は地域コード一覧表でご確認ください。(**42~46**ページ)
- ② 決定を押す
- 自動的にチャンネル設定が始まります。
- チャンネル設定が終わると、次のような確認画面になります。
- きれいに映るかどうか、選局ボタンで確認します。



- きれいに映る、見たい放送局が全て映るとき で個別チャンネル設定「しない」を選び、(未定)を押す
- 手順16に進みます。(31ページ)
- きれいに映らない、追加したい放送局があるとき で個別チャンネル設定「する」を選び、 (未定)を押す
- 個別チャンネル設定画面になります。(30ページ)





個別チャンネル設定画面について



※①~⑤の番号は、右の手順番号①~⑤に対応しています。

・ポジション

放送局を入れる場所で、本機は1~62ポジションがあります。

1~12ポジションは、リモコンの**①**~**②**で選局できます。

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

・画面表示チャンネル

テレビ画面に表示されるチャンネル(数字)です。

• 受信微調整

映像が見づらいときに調整します。

・チャンネルスキップ

「入」に設定したチャンネルは、本体の選局ボタンやリモコンの で選局されます。

放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な 機能です。


設定

各項目を、確認(設定)・変更できます。


個別チャンネル設定をする

- [例] ポジション [5] に、UHF放送 「42」 チャンネル を受信し、表示チャンネルを 「5」 に設定する
- ① で「ポジション」を選び、 でポジション でポジション 「5」を選ぶ
- ② ↑ で「受信チャンネル」を選び、 □ □ でUHF放送「42」にする
- ③ ↑ で「画面表示チャンネル」を選び、 □ □ で「5」を入力する
- - 「入」のチャンネルは、↑で選局できません。
- (5) で「設定」を選び、 で「確認」、「取消」、「設定終了」のいずれかを選ぶ
 - 他にも追加したいチャンネルがあるときは、「確認」を 選んで、を押します。「ポジション」に戻ります。
 - 終了するときは、「設定終了」を選んでを押します。設定した内容が登録されます。
- (6) (決定)を押す





17「確認」で映画を押す




初期設定が終了します。

B

- 初期設定が終了したあと、ジャストクロックを設定しておくと、本体の時計が自動修正されます。(**35**ページ)
- 再度接続ガイドでの設定を行いたいときは、電源を入れた状態でリモコンの「接続設定リセット」ボタンを2秒以上押してください。接続ガイド画面になります。

16 で「する」または「しない」を選び、 (xz)を押す




• 「しない」を選んだとき

接続ガイドが終了し、手順17の画面になります。

「する」を選んだとき…32ページ

映像・音声設定一覧表示/詳細設定の画面になります。


詳細設定画面で設定した内容を確認したり、設定した内容を変更することができます。



さらに詳細設定するときは


ここでは、「プログレッシブ再生」の設定を例に説明します。

- 詳細設定の内容について詳しくは、**33**ページ「詳細設定の 各項目について」をご覧ください。
 - 18 31ページの手順16で「する」を選び、使っを押す
 - 19 で「プログレッシブ再生」を選び、無意を押す




20 で「プログレッシブ再生 入」または 「プログレッシブ再生 切」を選び、(未定)を押す

手順19の画面に戻ります。



- 「接続端子設定」(**28**ページ)で「映像入力」「S映像入力」「D1映像入力」を選択したときは、プログレッシブ再生が「切」に設定されます。
- プログレッシブに対応していないテレビと接続しているときに「プログレッシブ再生 入」にするとディスクの再生映像が見られませんのでご注意ください。
- **21** 手順19、20を繰り返し、他の項目を設定する
- **22** ල で「詳細設定終了」を選び、使認を押す



詳細設定が終了し、31ページ手順17の画面になります。

詳細設定の各項目について

画面サイズ(テレビタイプ)の設定

ワイド(16:9)テレビ/ノーマル(4:3)テレビ

- 接続したテレビに合わせて、ディスクを再生するときに出力する映像信号の形式を設定します。
 - 詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」(72ページ)を で覧ください。

↑ で選び、決定を押す




プログレッシブ再生の設定

プログレッシブ再生 入/切

- プログレッシブ対応テレビのD2~D4端子に接続したときは、「プログレッシブ再生入」に設定します。 ちらつきの少ない、よりきれいなディスクの再生映像が楽
 - ちらつきの少ない、よりきれいなディスクの再生映像が楽 しめます。
 - 詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」(72ページ)を で覧ください。

●●で選び、決定を押す




- 「接続端子設定」(28ページ)で「映像入力」「S映像入力」「D1映像入力」を選択したときは、プログレッシブ再生が「切」に設定されます。
- プログレッシブに対応していないテレビと接続しているときに「プログレッシブ再生 入」にするとディスクの再生映像が見られませんのでご注意ください。

音声出力レベルの設定

ノーマル/シフト

- ドルビーデジタル音声のダイナミックレンジ(音の強弱の幅)を調整し、平均的な音量にします。
 - 詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」(73ページ)を で覧ください。





デジタル音声出力の設定


PCM/Dolby Digital

• ドルビーデジタルデコーダー内蔵のオーディオ機器と光デジタル音声出力端子で接続したときは、「Dolby Digital」に設定します。

臨場感のあるドルビーサラウンドが楽しめます。

• 詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」(**72**ページ)を ご覧ください。

↑ で選び、決定を押す




時計を合わせ直す

予約設定の前には時計が合っていることを確認し、合っていない場合は時計を合わせてください。時計合わせがされていないと、Gコード予約など予約録画の設定ができません。


BOB

• 時計合わせをしたあとは、ジャストクロックを設定しておくと本体の時計が自動で修正されます。(**35**ページ)



例) 2003年12月10日(水)午後10時00分に合せ 直すとき。

Ø→×□□ を押し、スタートメニュー画面を表示する




- **2** ① **[1]** (二) で「各種設定」を選び、(無) を押す
 - ② ・ で「設置調整」を選ぶ



- 3 ① ① で「日付・時刻設定」を選び、無定を押す
 - 日付・時刻設定画面になり、「年」が選ばれます。



- ② 🌓 で「年」を入力し、(決定)を押す
- 「月」が選ばれます。
- 同様に「月」「日」「時」「分」の順に設定していきます。



- 設定内容を途中で変更、修正したいときは、 で、 変更したい位置に戻します。
- を押すと、前の画面に戻ります。
- 4 設定内容を確認し、「設定」で実定を押す




手順3の画面に戻ります。

5 歴史 を押し、終了する

本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能)

- ジャストクロック機能は、NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。
- 時刻設定チャンネルをNHK教育テレビに合わせておくと、 本機が毎日朝7時、昼12時、夜7時に時報が放送されるか どうかを確認します。そのとき時報が放送されると、それに 合わせて誤差を修正します。



おしらせ

ジャストクロック機能は、本機が電源「切」か、予約待機状態のとき に働きます。

ご注意

次のような場合は、正しく働きません。

- ・時計合わせ(34ページ)がされていない。
- 本体の時計が3分以上ズレている。
- 時報が放送されなかったとき。
- 朝7時、昼12時、夜7時の3分前に本機を使っている(予約録画 含む)。
- 時報と同時に別の音声が混じって放送されたとき。

☑──── を押し、スタートメニュー画面を表示させ る



- 2 日 で「各種設定」を選び、速を押
- 3 □ □ で「設置調整」を選び、 ① □ で

 「VHF/UHF設定」を選んで、 ★ を押す
 - 4 1 で「ジャストクロック」を選び、寒寒を押す
 - 「ジャストクロック」が選ばれます。
 - - 「時刻設定チャンネル」が選ばれます。
 - ② **CNHK教育テレビを受信しているチャンネル (本体に表示されるチャンネル 番号)を設定し、(米定)を押す**
 - チャンネルの設定 手順14の①(29ページ)や、チャンネル自動設定(37ページ)でチャンネルを設定したときは、自動的にNHK教育テレビが設定されています。



を押したときは、前の画面に戻ります。

6 歴史を押し、終了する

VHF/UHFの受信チャンネルを設定する

お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下の「受信チャンネル設定のすすめかた」をご覧のうえ、受信チャンネルを設定してください。


工場出荷時(地域コード「000」)は、VHF1~12チャンネルが受信できるよう設定されています。

受信チャンネル設定のすすめかた

チャンネル設定には「チャンネル自動設定」(地域コードによる設定)と「個別チャンネル設定」(1局ずつ個別にチャンネルを設定)の2つの方法があります。



41ページ「地域コード早見表」と**42**ページ「地域コード一覧表」をご覧になって、お住まいの地域にもっとも近い地域番号をさがします。



■「チャンネル自動設定」とは

ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を**41**ページに記載の地域コード早見表から選び「地域コード」を入力する方法です。

- その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域コードー覧表(42~46ページ)には放送局名を記載 しています。
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域に よって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場 合があります。このときは「個別チャンネル設定」で設定を してください。

■「個別チャンネル設定」とは

地域コード一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定 後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを 1局ずつ個別に設定する方法です。

CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。

CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。


詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。


地域コードで地上波放送(VHF/ UHF)チャンネルを自動設定する

ご注意

- チャンネル設定を行う前に、必ず時計合わせ(34ページ)を済ませておいてください。
- 設定中に約1分間何も操作しないと、スタートメニュー画面が解除され、通常画面に戻ります。もう一度スタートメニューボタンを押し、始めから操作しなおしてください。




☑──── を押し、スタートメニュー画面を表示する




- 2 ① [1] () で 「各種設定」を選び、() を押す
 - ② で「設置調整」を選び、 「 ▼ で 「 VHF/UHF設定」を選ぶ
 - ③ 決定を押す



3 「「で「チャンネル自動設定」を選び、深度を押



4 地域コード早見表 (41ページ) または地域コードー覧表 (42ページ) で確認した地域コードを 「数字ボタン」で入力する



(例:栃木県宇都宮市)

- を押すと、前の画面に戻ります。
- 数字を入力し直したいときは、で押してから再度入力します。

5 「確認」で寒寒を押す

• 自動設定が実行されます。

6 スタチトメニュー を押し、終了する

- 選局ボタンで、受信したいチャンネルが全て映るかどうか 確認します。
- 追加したいチャンネル、映りの悪いチャンネルがある場合は、「個別チャンネル設定」で設定してください。(39ページ)

個別チャンネル設定について

次のような場合は、「個別チャンネル設定」で一局ずつ受信チャンネルを設定してください。

- ① 地域コードで自動設定できないとき。
- (2) 地域コードで自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき。
- ③ 地域コードで自動設定された受信チャンネルがきれいに映らないとき。
- (4) 放送のないチャンネルをとばしたい(スキップさせたい)とき。

個別チャンネル設定画面で使われる用語

画面表示



ポジションとは(39ページ・手順4)

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所のことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が地上波放送 (VHF/UHF)62ポジション(*11~62)があります。
- *1 1~12ポジションは、リモコンの**①~⑫**で選 局できます。 ***
 - 13~62ポジションは、 ので選局します。13~62ポジションは、チャンネルスキップが設定されています。
- 1~62の各ポジションには、お好みで放送局(地上 波放送/CATV放送)を入れることができます。

受信チャンネルとは(39ページ・手順5)

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。
- 本機は、地上波放送(VHFは1~12チャンネル、 UHFは13~62チャンネル)、CATV放送(ケーブルテレビC13~C63チャンネル)を受信できます。
- CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。

画面表示チャンネルとは(40ページ・手順6)

- テレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。(予約録画時の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている使い慣れたチャンネル表示にしておくと便利です。

受信微調整とは(40ページ・おしらせ)

• 映像の色がうすく見づらいときに、受信チャンネルを微調整します。

チャンネルスキップとは(40ページ・手順7)

「入」に設定したチャンネルは、本体の選局ボタンやリモコンの ボタンを押したときに、飛び越して選局されます。

放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。

本機の13~62ポジションは、チャンネルスキップ「入」 に設定されています。

設定とは(40ページ・手順8)

• 設定した内容を確認(設定)するかしないかの確認です。「取消」を選ぶと、設定内容を取り消すことができます。

ー 局 ず つ 手 動 で 設 定 す る (個別チャンネル設定)


で使用になる地域でとに受信できる放送局(チャンネル) をさがし、チャンネルを設定してください。

[例] ポジション [5] に、UHF放送 「42」 チャンネルを受 信し、表示チャンネルを「5」に設定する

ご注意

ディスクを再生しているときは、● 停止を押して再生 を止めます。(再生中は、設定ができません。)

☑→×□ を押し、スタートメニュー画面を表示する



- ① ⚠️ □ で「各種設定」を選び、決定
 - ② 💶 🕞 で「設置調整」を選び、🚹 🗍 で 「VHF/UHF設定」を選ぶ
 - ③ (決定)を押す



↑ で「個別チャンネル設定」を選び、(決定)を押



- 個別チャンネル設定画面が表示されます
- ▼ で「ポジション」の入力欄に「5」を入 力する



- ポジションは、1~62があります。
- を押すと、ポジションが進みます。
- を押すと、ポジションが戻ります。
- ↑ で「受信チャンネル」の入力欄を選び、



を押すと、受信チャンネルがつぎのように換 わります。

1→2······61→62→C13→C14······C63

を押すと、受信チャンネルがつぎのように換 わります。

C63······C14→C13→62→61······2→1

6 「「で「画面表示チャンネル」の入力欄を選び、

- チャンネルが次のように変わります。
- →1 ↔2 ····· 61 ↔ 62 ↔ C13 ↔ C14 ····· C62 ↔ C63 →BS15 ↔ BS13 ····· BS3 ↔ BS1 ←
- を押すと、画面表示チャンネルが進みます。
- を押すと、画面表示チャンネルが戻ります。
- 録画予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。



█ █ で「チャンネルスキップ」の欄を選び、



- チャンネルスキップを「入」に設定すると、 で選尾 したときにそのチャンネルが飛ばされます。
- ポジション13~62は、チャンネルスキップ「入」に設定されています。

8 ① ○ で「設定」の欄を選び、 ○ ○ で「確 認」を選んで(※)を押す

「確認」を選んでを押さないと、設定されません。



これで1ポジション分のチャンネル設定が終わりました。引き続き他のチャンネルを設定したいときは、手順4~8をくり返してください。

9 歴史 を押す

設定が完了し、通常画面になります。

おしらせ

CATVをご覧になるときは

- CATVでBS放送を受信してBS放送を録画予約するとき、 手順**6**で表示チャンネルをBSチャンネル表示に設定することができます。
- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル (アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった 放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。


映像が正常に映らないときは

- 手動で微調整を行ってください。
- 手順6の後、 で「受信微調整」を選び、 で画面
 が正常になるよう調整します。

「個別チャンネル設定」で設定 したチャンネルを、G コード® で予約するときは

録画予約をするとき、Gコード設定をすると、予約チャンネルの欄は次のような表示(「ーー」)になります。

チャンネル表示



↑ で予約したいチャンネルを選び、(未定)を押す

- 一度設定すると、そのチャンネルが記憶されます。
- Gコード予約について詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」の**26**ページをご覧ください。

G-CODE

- Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

地域コード早見表/一覧表

地域コード早見表(※の付いた都市名については、下記の「おしらせ」の※をご覧ください。)

五十音	都市名	地域コード	五十音	都	市名	地域コード	五十音	都	市	名	地域コード	五十音		名	地域コード
あ	会津若松市	021	か	橿	原市	065	せ	仙	台	市	013	ひ		(市	030
	青 森 市	010		柏	市	029	そ	草	加	市	027		東村山	市	030
	明石市	063		春日		054	た	大	東	市	061		彦根	市	059
	昭 島 市	030		春日		027		高	畄	市	040		日 立	市	023
	秋田市	015		(旧)勝		022		高	崎		025		日 野	市	030
	阿久根市	095		門	<u>真 市</u>	061		高	槻		061		姫 路	市	062
	上尾市	027		金	沢市	041		高	松	市	078		<u>枚 方</u>	市	061
	朝霞市	027		鎌	<u>倉</u> 市	033		宝			061		平 塚		034
	旭川市	002		刈	<u>谷</u>	054		立	<u> </u>		030		弘前		010
	足利市	027		Ш		027		多			032		<u>広島</u>		071
	厚木市	033		Ш	越市	027	ち	-,	<u>ケ 崎</u>		034	ßı	福井	市	042
	網走市	001		<u> </u>	<u>崎</u> 市	033		千二	葉		029		福岡	市	083
	我孫子市	029			長野市	061		調	布		030		福島		019
	尼崎市	061	-	<u>川</u>	<u>西</u> 市	064	つ	津	/ 1-1		057		<u>福 山</u>		072
	安城市	054	き	_ 木 更		029		<u>つ</u>	く <u>ば</u>		029		藤 枝		053
い	飯田市	045		岸和		061					029		藤 沢 富 士	市	033 051
	池 田 市 生 駒 市	061		<u>北</u> 九 北		009	ے	鶴東京	岡 2 3	<u>市</u> 3 区	030		<u>富士</u> 富士宮	<u>市</u> 市	051
		014		<u>北</u> 岐	<u>見 市</u> 阜 市	047	ے	<u>宋</u> 7	。 島		030				030
	和泉市	061		<u> 製</u> 京都		060		1芯 徳	<u>声</u> 山	<u>市</u> 市	074		<u>府中市(東</u> 船 橋	表。 市	029
	伊勢崎市	025		京都		098		所	- 円	市	027	~	<u>加</u> 別 府	市	023
	伊丹市	061			<u>, III </u>			鳥	取	市	067	ほ	<u></u>	市	074
	市川市	029	<	釧	路市	004			 小 牧		006	<u> </u>	<u></u>	市	025
	一宮市	054	`	熊	<u>节</u>			富	<u>л, тх</u>	市	039	5		市	033
	市原市	029			本 市	090		豊	川	市	055		松 江	市	068
	茨 木 市	061			敷市	070		豊		市	056		松阪	市	057
	今 治 市	081		久 留		085		豊	中	市	061		松戸	市	029
	入間市	027		 	市	073		豊	<u>·</u> 橋	市	055		松 原	市	061
	いわき市	020	Ŋ		知 市	082			⊞ 林		061		松本	市	046
	岩国市	077			府市	043	な	長	岡	市	037		松山	市	079
	岩槻市	027		神	戸市	061		長	崎	市	088	み		市	027
う	宇 治 市	060		郡	山市	019		長	野	市	044		_ <u>三 郷</u> _ 三 島 _ 三 鷹	市	052
	宇都宮市*	024		小 金	井市	030		流	Щ	市	029		三鷹	市	030
	宇 部 市	076		越	谷 市	027			古 屋	市	054		水 戸	市	022
	浦 安 市	029		小	平市	030		那	覇	市	096		都 城	市	092
え	海老名市	033		小	牧 市	054		奈	良	市	065		宮崎	市	092
	江 別 市	001			松市	041			志野	<u>市</u>	029	む	武 蔵 野	市	030
お	青梅 市	030	さ		<u>たま市</u>	027	に	新	潟		037		室	市	008
	大 分 市	091		堺	市	061		新	_座_		027	も	盛岡		012
	大垣市	047		佐	賀 市	087			<u>居</u> 浜		080	U-	<u>守口</u>	市	061
	大阪市	061		酒	田_ 車	018		西			061	ゃ	矢 板	市*	031
	大館市	016		相模		033	ぬ	沼	<u>津</u>		052				049
	大津市	058		佐 #	<u>倉 市</u>	029	ね		屋川	_ <u>市</u>	061		八 尾 小		061
	大 年 田 市	086			<u>保市</u>	089	の	野	<u>H</u>		029		八千代		029
	岡崎市	054			幌 市	001	1-1-	延	岡		093		<u>八 代</u>	市	090
	岡山市	070			間市	033	は	函	<u>館</u> 野		003		<u>山 形</u>	市	017 074
	沖縄市	096			<u>山</u> 市	027		秦		<u>市</u>	036		<u>Ц</u> <u>П</u>		074
	<u>小 樽 市</u> 小 田 原 市	007	b	静 (旧)清	<u>岡</u> 市 水市	049		八 :	王 子 戸		031	よ	<u>大</u> 和 横須賀	<u>市</u> 市	033
	<u>小田原市</u> 帯広市	005			<u>i 水 市</u> 関 市	075			<u>厂</u>	<u>市</u> 7 市	061	6	<u>横須賀</u> 横 浜	市	033
	小 山 市	003			越市	038		浜	<u>戈 玎</u> 田	<u>' III</u> 市	069		<u>(特 </u>		053
か		048	す	_ <u>土</u> 吹	田市	061		浜	<u></u> 松	市	050		<u>岡 ロ III</u> 米 子	市	068
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	加古川市	063	9		<u>田 川</u> 鹿 市	057		半	田	市	054	ゎ	<u>不 </u>		066
	鹿児島市	003	ŧ	_ <u>- 파</u> 瀬	戸市	054	ひ		<u></u> 大 阪		061	ער	<u>和歌田</u> 和歌山市		099
		UU-	ے	/作只	را ۱ ، ۱	004		_ X _	/\ P/X	, I J	001		TH NV TH I	ے دا	

おしらせ

- 工場出荷時は、地域コード「000」に設定されています。
- 地域コードを設定したときに、地域コード一覧表(**42~46**ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます(地域コード「000」は除く)。
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは「個別チャンネル設定」(**30**ページ)で1局ずつ設定してください。
- ※地上デジタル放送の開始にともなう一部地域コードの変更について
- 2003年12月(予定)以降、順次、地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。
- 下表の地域コード100~107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

i	都道府県		都市名		地域コード		府県		都市名		地域コード	都道府県		都市名		地域コード	都道府県	都市名	地域コード
Γ	#E *	矢	板	市	100	群	馬	桐	生	市	102	市方	八	王子	市	104	岐阜	各務原市	106
L	加入	宇	都宮	市	101	埼	玉	熊	谷	市	103	米 ホ	多	摩	市	105	和歌山	和歌山市1	107

地域コード早見表/一覧表 つづき

地域コード一覧表

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード						表示チ	ャンネルャンネル					
工場出	法 認定	000	1	2	3	4	5 5	放送	周 名 7 7	8	9	10 10	11 11	12 12
	1900/12	000	1	2		17		6	27	8	35	10	11	12
	札幌	001	1 北海道放送		3 3 NHK総合	17 テレビ北海道	5 5 札幌テレビ		27 北海道文化放送		35 北海道テレビ			12 NHK教育
	旭川	002	1	2	33	37 37	39 39	6	7	8	9	10	11 11	12
			21	NHK教育 27	テレビ北海道 35	北海道文化放送	北海道テレビ 5	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 11	12 12
	函館	003	テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合		北海道放送				10 NHK教育		札幌テレビ
	釧路	004	1	2	39	41	5	6	7 7	8	9	10	11	12
小汽头	帯広	005	32 32	NHK教育 2	北海道テレビ 34 34	北海道文化放送 4 4	5	6 6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送	12 12
北海道	TD://	003	北海道文化放送	49	北海道テレビ 51	NHK総合 53	55	北海道放送 57	61	8	9	札幌テレビ 10	11	NHK教育 12
	苫小牧	006	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ					
	小樽	007	24 24	2	26 26	4	5	6	7	8	9 9	10	11 11	12
			テレビ北海道 1	NHK教育 2	北海道文化放送29	北海道テレビ 37	39 39	6	札幌テレビ 7 7	8	北海道放送	10	NHK総合 11 11	12
	室蘭	008		2 NHK教育 2	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ 59		札幌テレビ		9 NHK総合 9	10	11 北海道放送 53	
	北見	009	1	2 NHK教育	3	4	59 59 北海道文化放送	61 61 北海道テレビ	7 7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	53 53 北海道放送	12
	青森	010	1	2	3 3	4	5	6	38	8	34 34	10	11	12
青森	131111		青森放送テレビ	2	NHK総合 33 33	4	NHK教育 31	6	青森テレビ	8	青森朝日放送	10	11	12
	八戸	011			青森テレビ		31 青森朝日放送		7 NHK教育		9 NHK総合		青森放送テレビ	
岩手	盛岡	012	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35 35	11	33
	仙台	013	1 1	2	3	NHK総合 4	5 5	IBCテレビ 6	32 32	NHK教育 8	岩手朝日テレビ 34 34	テレビ岩手 10	11	めんこいテレビ 12 12
宮城		013	東北放送	2	NHK総合 51	4	NHK教育 49	6	東日本放送	8	宮城テレビ 55	10	11	仙台放送
	石巻	014	59 東北放送		51 NHK総合		49 NHK教育		61 東日本放送		55 宮城テレビ			57 57 仙台放送
	秋田	015	1	2 2	3	4	5	6	7	8	9 9	31 31	11 11	37 37
秋田	1.00	0.10	1	NHK教育 2	3	4 4	5	6	7	8	NHK総合 9	秋田朝日放送	秋田放送テレビ 11 11	秋田テレビ 57
	大館	016		2 (NHK教育)		(NHK総合)		6 (秋田放送テレビ) 36	20	8 NHK教育 8	9 NHK総合	59 秋田朝日放送	秋田放送テレビ	57 秋田テレビ
	山形	017		2	3	4 4 NHK教育	5	36	30 30 さくらんぼテレビ	8 NHK総合	9	10 10 山形放送	11	38 38 山形テレビ
山形	鶴岡	018	1	2	3 3	4	5	6	7	39	9	22	11	24
			山形放送 1	2 2	NHK総合 31	4	33	NHK教育 6	35	山形テレビ 8	9	テレビュー山形 10	11 11	さくらんぽテレビ 12
	福島	019		NHK教育	31 テレビュー福島		33 福島中央テレビ		35 福島放送		NHK総合		福島テレビ	
福島	いわき	020	1	62 62 テレビュー福島	3	4 4 NHK総合	5	58 58 福島中央テレビ	7	8 8 福島テレビ	9	10 10 NHK教育	11	60 60 福島放送
	会津若松	021	1	2	3	4	5	個島中央プレビ 6 6	7	相島プレビ 47 47	9	37 37	11	他55放区 41 41
	12/ - 'U'IA		NHK総合 44	2	NHK教育 46	42	5	福島テレビ 40	7	38	9	│福島甲央テレビ	11	福島放送
茨城	水戸	022	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ		6 TBSテレビ		8 フジテレビ		36 10 テレビ朝日		32 12 テレビ東京
/火奶	日立	023	52 1	2	50 3	54 4	5	56 6	7	58 8	9	60 10	11	62 12
+C-1-		004	NHK総合 29	2	NHK教育 27 3	日本テレビ 25	5	TBSテレビ 23 6	7	フジテレビ 21 8	31 31	テレビ朝日 19	11	テレビ東京 17
栃木	宇都宮	024	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ		6 TBSテレビ		8 フジテレビ	31 とちぎテレビ	10 テレビ朝日		12 テレビ東京

- 地域コード一覧表に記載されている()の放送局は、チャンネルスキップが設定されています。
- 地域コード別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は、当社の調査によるものです。(2003年3月現在)

### おから 地域		選局	計番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都道府県	都市名	地域コード												
## 025 1 1 1 3 3 4 10 16 6 8 1 79 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70		65.13.6	1	F2			I	I 40	放 送	局 名		I		I 40	
##		前橋	025	1		3	4				8	9		48 48	62 12
横生 026	群馬				2					7		0		群馬テレビ 41	テレビ東京
古田		桐生	026	1		3	4		6		8			41	31 12
対				NHK総合 1	2					7		38		群馬テレビ 11	テレビ東京 12
### ### ### ### ### ### #### ##### #####		さいたま	027	1			4		6			38	10		12
	埼玉			NHK総合 33	2					16				11	テレビ東京 17
		熊谷	028				4		6	16	8	28	10		17 12
				NHK総合 1	2		4	16				42		46	テレビ東京 12
東京	千葉	千葉	029			4		4						46	12
東京					2			14		38		42		千葉テレビ 46	テレビ東京 12
東京		23区	030					14		38		4		46	12 12 テレビ東京
東京					2	49		47	55	7	57		59	千葉テレビ 11	61
多摩 032 30 2 32 26 28 24 7 22 9 20	東京	八王子	031			4		4							12 テレビ東京
横浜 033 1 2 3 4 16 6 6 7 8 42 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					2	32	26	28	24	7	22	9	20	11	18
横浜 033 1 2 3 4 16 6 7 8 42 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		多摩	032	1 NHK総合				4							12 テレビ東京
神奈川		141.70		1	2	3	4	16	6	7	8		10	11	12
# 京川 東子崎 034 1		横浜	033	11 NHK総合											12 テレビ東京
神奈川		/ ·I·-	004	33	2	29	35		37	7	39	31	41	11	43
小田原	÷++ /	矛ケ崎	034			•						•			12 テレビ東京
日本学校 日本学校 日本学校 日本学校 フジテレビ デレビ物質 デレビ物質 日本学校 日本学校 日本学校 日本学校 日本学校 フジテレビ デレビ物質 デレビ物質 日本学校 フジテレビ デレビ物質 アレビ物質 アレビが アレ	仲宗川	الم الم	005	52	2		54	5		7				11	62 12
		小田原	035												IZ テレビ東京
新潟 037 21 2 29 4 5 6 7 8 9 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		≠ ⊞マ	026	47	2	49	51	5		7				11	59 12
新潟		栄封	030	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	4	テレビ朝日		テレビ東京
新潟		\$E\6	037	21	2	29	4	5	6	7	8 	9	35	11	12 12
上越 038 1 2 3 4 5 37 27 9 10 虚山 039 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 富山 039 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 富田 040 50 2 48 4 5 6 7 8 9 46 本日本テレビ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 46 本日本テレビ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 46 本日本テレビ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33 石川 金沢 041 4 5 6 7 8 9 10 本日本 本日 042 3 3 4 <	新潟	A) I / NY	037			テレビ新潟		新潟放送			NHK総合		新潟総合テレビ		NHK教育
京山 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10	פייעועה	上載	038		2	3	4	5	37	7	27 27	9		11	33 33
富山 北日本テレビ NHK総合 4 5 6 7 8 9 46 高岡 040 50 48 4 5 6 7 8 9 46 石川 金沢 041 1 2 3 4 5 6 25 8 9 33 福井 042 39 3 4 5 6 25 8 9 10 福井 042 39 3 4 5 6 7 8 9 10 山梨 甲府 043 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 山梨 甲府 043 1 2 3 4 5 6 37 8 9 10 山梨 甲府 043 1 3 4 5 6 37 8 9 10 長野 044						NHK総合			新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
富山 北日本テレビ NHK総合 4 5 6 7 8 9 46 高岡 040 50 48 4 5 6 7 8 9 46 石川 金沢 041 1 2 3 4 5 6 25 8 9 33 福井 福井 042 39 3 4 5 6 25 8 9 10 福井 福井 042 39 3 6 7 8 9 10 山梨 甲府 043 1 2 3 4 5 6 37 8 9 10 山梨 甲府 043 1 2 3 4 5 6 37 8 9 10 山梨 甲府 043 1 2 3 4 5 6 37 8 9 10 長野		富山	039	11	2	3	4	5	6	7	8	9		32 32	34 34
高岡 040 50 48 9 46 NHK教育 石川 金沢 041 1 2 3 4 5 6 25 8 9 33 33 6 25 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	富山					NHK総合	4						NHK教育	チューリップ	富山テレビ
石川 金沢 041 1 2 3 4 5 6 25 8 9 33 33 4 6 25 8 9 33 33 4 6 25 8 8 33 33 33 4 6 25 8 8 33 33 33 4 5 6 7 8 8 9 10 8 9 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 1		高岡	040				4	5			8	9	46	42 42	44 44
石川 金沢 041 4 6 25 8 33 福井 39 2 3 4 5 6 7 8 9 10 福井 042 39 3 6 7 8 9 10 山梨 甲府 043 1 2 3 4 5 6 37 8 9 10 山梨 甲府 043 1 2 3 4 5 6 37 8 9 10 山梨 甲府 043 1 3 5 37 8 9 10 長野 044 44 50 4 40 6 42 8 46 10 長野 045 44 50 40 42 8 46 10 長野 045 44 2 3 4 5 6 7 42 9 40 長野 045 44 3 4 6 7 42 9 40 長野 045 44 3 4 6 7 42 9 40 大田 44 50 4				北日本テレビ	2		4	-	6	25	0	0		チューリップ	富山テレビ 37
福井 042 39 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 39 3 6 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	石川	金沢	041				4		6	25	8	9			37
福井 042 39 3 6 9 NHK教育 MROデレビ NHK総合 NHK総合 1 2 3 4 5 6 37 8 9 10 10 1 2 3 5 37 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				30	2	3		5				0		11	石川テレビ 12
世界 043 1 2 3 4 5 6 37 8 9 10 10 1 3 5 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	福井	福井	042	39		3			6			9		11	
世界 043 1 3 5 37 日本報告 1 44 50 4 40 6 42 8 46 10 42 46 10 42 46 10 42 40 46 10 42 40 46 10 42 40 46 10 42 40 46 10 42 40 46 10 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 40 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40				福井テレビ 1	2		4	5		37	8		10	FBCテレビ 11	12
長野 044 1 44 50 4 40 6 42 8 46 10 40 42 46 MN-K総合 長野朝日放送 デレビ信州 長野放送 NN-K教育 1 44 3 4 5 6 7 42 9 40 長野朝日放送 NN-K教育 NN-K教育 NN-K教育 NN-K教育 NN-K総合 長野朝日放送 7-レビ信州 長野放送 1 44 50 4 48 6 42 8 46 10 47 44 50 48 42 46 10 48 42 46 10 48 42 46 10 48 42 46 10 48 42 46 10 48 47 50 48 42 46 10 48 47 50 48 48 49 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	山梨	甲府	043	1		3				37					
長野 044 44 50 40 42 46 NHK教育 野卵日放送 デレビ信州 長野放送 NHK教育 144 2 3 4 5 6 7 42 9 40 40 長野卵日放送 NHK教育 144 3 4 6 42 40 40 長野卵日放送 NHK教育 NHK総合 信越放送 デレビ信州 長野放送 1 44 50 4 48 6 42 8 46 10 44 50 48 42 46 10 46 NHK総合 長野卵日放送 アレビ信州 長野放送 NHK教育 NHK総合 長野卵日放送 フレビ信州 長野放送 NHK教育 1 2 3 4 5 6 35 8 9 10 岐阜 047 1 3 5 6 35 8 9				4	44		4		6		8	46	10	48	12
長野 飯田 045 44 2 3 4 5 6 7 42 9 40 44 3 4 6 42 40 長野朝日放送 NHK教育 NHK総合 信越放送 デレビ信州 長野放送 1 44 50 48 42 46 10 松本 046 44 50 48 42 46 6 10 NHK総合 長野朝日放送 デレビ信州 長野放送 NHK教育 NHK総合 長野朝日放送 デレビ信州 長野放送 NHK教育 3 4 5 6 35 8 9 10 岐阜 047 1 3 5 6 35 8 9 10		長野	044		44	50		40				46		48 48 信越放送	
長野 飯田 045 44 3 4 6 42 40 長野朝日放送 NHK教育 NHK総合 信越放送 デレビ信州 長野放送 1 44 50 4 48 6 42 8 46 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				44			4		6	大野原达	42		40	11 11	12
松本 046 1 44 50 4 48 6 42 8 46 10 10 10 10 10 10 10 1	長野	飯田	045								42				
NHK総合 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK教育 1 2 3 4 5 6 35 8 9 10 岐阜 047 1 3 5 35 9					44	50				42		•		40 40	12
1 2 3 4 5 6 35 8 9 10		松本	046							42				40 信越放送	
岐阜 047 1 3 5 35 9			0:-	1			4	5	6	35	8	9	10	11	37 37
東海テレビ NHK総合 CBCテレビ 中京テレビ NHK教育		岐阜	047	1 東海テレビ				5						11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
	岐阜	A 25-C	0.10	1	2		4		6	35	8	0	10	11	28
各務原 048 1 3 5 35 9 9 1 1 3 5 35 9 1 NHK教育 0BCテレビ 中京テレビ NHK教育		谷務原	048	1 東海テレビ		3 NHK総合		5 				9 NHK教育		11 名古屋テレビ	28 岐阜放送
1 2 31 4 33 6 35 8 9 10	#4.00	±4.07	040	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11 11	12
静岡 049 2 31 33 35 9 NHK教育 静岡第1テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 NHK総合	静岡	静岡	049							デレビ静岡		NHK総合		111 静岡放送	

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード						受信チ	ヤンネルャンネル					
	部川名	ル以コート						放 送	局 名					
	浜松	050	1	30	3	4	5	6	7	8 8	9	28 28	11	34
	<i>//</i> (II	000	4	静岡第1テレビ 54	20	NHK総合	20	静岡放送	20	NHK教育	E2	静岡朝日テレビ	41	テレビ静岡
	富士	051		54	27 27	4	29 29	6	39 39	8	52 52	10	41 41	12
静岡			1	NHK教育 51	静岡第1テレビ 61	4	静岡朝日テレビ 57	6	テレビ静岡 59	8	NHK総合 53	10	静岡放送	12
	沼津	052		51	61		57		59		53		55	
			1	NHK教育 44	静岡第1テレビ 24	4	静岡朝日テレビ 26	6	テレビ静岡 38	8	NHK総合 42	10	静岡放送 40	12
	藤枝	053		44 NHK教育	24 静岡第1テレビ		26 静岡朝日テレビ		38 テレビ静岡		42 42 NHK総合		40 静岡放送	
	△ +□	054	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	25 25
	名古屋	054	1 東海テレビ		3 NHK総合		CBCテレビ		35 中京テレビ		NHK教育		11 名古屋テレビ	テレビ愛知
愛知	豊橋	055	56 56	2	54 54	4	62 62	6	58 58	8	50 50	10	60 60	52 52
多心	- III	000	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育	40	名古屋テレビ	テレビ愛知
	豊田	056	57 57	2	53 53	4	55 55	6	59 59	8	51 51	10	61 61	49 49
			東海テレビ	2	NHK総合 3	4	CBCテレビ	6	中京テレビ 35	8	NHK教育 9	33	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
三重	津	057	1		3		5		35		9	33	11	25
			東海テレビ 1	28	NHK総合 3	36	CBCテレビ 5	38	中京テレビ	40	NHK教育 9	三重テレビ 42	名古屋テレビ 30	テレビ愛知 46
	大津	058		28 NHK総合		4 毎日テレビ		6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ	30 びわ湖放送	46 NHK教育
滋賀		050	1	52 52	3	54	56	58	7	60	9	62	11	50
	彦根	059		52 NHK総合		4 毎日テレビ	56 びわ湖放送	6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ		50 NHK教育
	京都1	060	1	2	36 36	4	19 19	6	34 34	8 8	26 26	10 10	11	12 12
京都	W. ab I	000		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ		NHK教育
7,7,00	京都2	098	32 32	2	34 34	4	21 21	6	7	8 8	9	10 10	11	12 12
			NHK京都 1	NHK総合 2	京都テレビ 36	毎日テレビ	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	34	関西テレビ	9	読売テレビ 10	30	NHK教育 12
大阪	大阪	061		2	36	4	19	6	34	8		10	30	12
			1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ 8 8	9	読売テレビ 10	テレビ和歌山 30	NHK教育 12
	神戸	061		2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ		10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
	TIL UP	000	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52 12
兵庫	姫路	062		NHK総合	36 サンテレビ	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
大學	明石	063	1	51 2	55 36	53 4	19 19	57 6	7	59 8	9	61	30	49 12
	/,5		4	NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCFL/		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	川西	064		29 2	33 36	35 4	5	37	7	39 8	9	41 10	11	31 12
			1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	19	ABCテレビ 6	62	関西テレビ 8	55	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
奈良	奈良	065		2	36 サンテレビ	4	19	6 ABCテレビ	62	8	55	10	[12 NHK教育
		0.5.	1	NHK総合 32	3	毎日テレビ 42	テレビ大阪 5	44	奈良テレビ 7	関西テレビ 46	奈良テレビ 9	読売テレビ 48	30	26
≾∩ ₹/1,	和歌山1	066		2 NHK総合		4 毎日テレビ		6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
和歌山	和歌山2	099	1	50	3	54	5	58 6	7	60	9	62	56	52 12
	小山水(川)	099		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
鳥取	鳥取	067	1	2	3	4	5	66	7	24 24	9	22	11	12
75-10			日本海テレビ	2	NHK総合	NHK教育	- F	6	7	山陰中央テレビ	۵	BSSテレビ	11	10
	松江	068	30 30	2	34 34	4	5	6 6		8	9	10 10	11	12 12
島根			日本海テレビ	2	山陰中央テレビ 54	4	5	NHK総合 6	7	58	9	BSSテレビ 10	11	NHK教育 12
	浜田	069		2 NHK総会	54		5 5 888∓1√			58 58	9 9 NUK教育			
			23	NHK総合 2	日本海テレビ 3 3	4	BSSテレビ 5 5	25 25	35 35	山陰中央テレビ	NHK教育 9 9	10	11	12
岡山	岡山	070	23 テレビせとうち		3 NHK教育		5 NHK総合	25 瀬戸内海テレビ	35 OHKテレビ		9 西日本放送		11 山陽放送	
広島	広島	071	31 31	2	3	4	5	6	77	8	9	35 35	11	12 12
/4455	 	071	31 テレビ新広島		NHK総合	RCCテレビ			NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
												•		

	译层	· · · ·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県								受信チ	ャンネル					
100000000000000000000000000000000000000	都市名	地域コード							ャンネル 局名					
	売口	072	1	2	24 24	4	26 26	6	7	8	9	10 10	11	12 12
広島	福山	072	! NHK総合		広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK教育			RCCテレビ		広島テレビ
1240)	呉	073	1 1	2	24 24	4	5 5	6	26 26	8	9 9	10	11 11	12
		073	NHK教育		広島ホームテレビ		広島テレビ		テレビ新広島		BCC=LV		NHK総合	
	₩□	074	11	2	3	4	52 52	6	38 38	8	9	10	11 11	12
			NHK教育	2	22	4	山口朝日放送		テレビ山口	0	NHK総合	10	山口テレビ	10
	下関	075	41 41	2	23 23	4	21 21	6 6	33 33	8 8	39 39	10 10	35 35	12 12
ШП			NHK教育 14	九州朝日放送	TXN九州 3	山口テレビ	山□朝日放送	(NHK総合) 6	テレビ山口 20	RKB毎日放送	NHK総合 16	テレビ西日本 10	福岡放送	(NHK教育) 12
	宇部	076	14	2		4	31	6	20	8	16	10	18	12
			NHK教育 1	九州朝日放送	3	4	山□朝日放送	(NHK総合) 6	テレビ山口 28	RKB毎日放送 8	NHK総合 9	テレビ西日本 10	山口テレビ	12
	岩国	077	11			4	22		28		9	10	11 11	12 12
			NHK教育 1	2	3	RCCテレビ 4	テレビ山口 5	6	山□朝日放送	8	NHK総合 9	南海テレビ 10	山口テレビ 11	広島テレビ 12
徳島	徳島	097	1		3	4		6 6		8		10		12
			四国テレビ 33	2	NHK総合 39	毎日テレビ 4	37	ABCテレビ 6	31	関西テレビ 8	41	読売テレビ 10	29	NHK教育 19
香川	高松	078	33 33		39		37		31		41		29 29	19
			瀬戸内海テレビ	2	NHK教育 3	29	NHK総合 25	6	OHKテレビ 7	37	西日本放送	10	山陽放送 11	テレビせとうち 35
	松山	079		2		29 29	25 25	6		37 37		10 10		35 35 広島ホームテレビ
			1	NHK教育 2	3	あいテレビ 4	愛媛朝日テレビ 14	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 36	9	南海テレビ 10	27	広島ホームテレビ 12
愛媛	新居浜	080		2		4	14	6		36			27 27	
			1	NHK総合 30	3	NHK教育 27	愛媛朝日テレビ 14	南海テレビ 32	7	テレビ愛媛 36	9	34	あいテレビ	38
	今治	081		30		27	14	32 32		36 36		34 34		38
			1	NHK教育 2	3	あいテレビ 4	愛媛朝日テレビ	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 8	9	南海テレビ 38	11	広島ホームテレビ 40
高知	高知	082				4		6		8		38		40
			1	2	3	NHK総合 4	5	NHK教育 6	7	高知テレビ 8	9	テレビ高知 10	19	高知さんさんテレビ 37
	福岡	083	1			4 DVD \$ D # Y		6 All IV#hz			9		19	37
			九州朝日放送	2 2	NHK総合 23 23	RKB毎日放送 35	5	NHK教育 6	7	8	テレビ西日本 9	10	TXN九州 11	福岡放送 12
	北九州	084		2 九州朝日放送	23 TXN九州	35 福岡放送		6 NHK総合		8 RKB毎日放送		10 テレビ西日本		12 NHK教育
福岡			57 57	2	46	48	5	54	7	RRD每U放达 8	60	10	14	52
	久留米	085	57 九州朝日放送		46 NHK総合	48 RKB毎日放送		54 NHK教育			60 テレビ西日本		14 TXN九州	52 福岡放送
			58	19	53	61	5	50	7	8	55	10	43	12
	大牟田	086	58 九州朝日放送	19 TXN九州	53 NHK総合	61 RKB毎日放送		50 NHK教育			55 テレビ西日本		43 福岡放送	
			19	36	40	38	48	52	57	60	9	10	11	12
佐賀	佐賀	087	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57	60 テレビ西日本	9		11 熊本放送	
		000	1	2	3	4	5	6	37	8	27	10	25	12
= u+	長崎	088	1 NHK教育		3 NHK総合		5 長崎放送		37 テレビ長崎		27 長崎文化放送		25 長崎国際テレビ	
長崎	<i>4</i> /O	000	1	2	3	17	5	31	7	8	9	10	11	35
	佐世保	089		NHK教育		17 長崎国際テレビ		31 長崎文化放送		NHK総合		10 長崎放送		35 テレビ長崎
45·+	45 .	000	1	2	16	4	22 22	6	34	8	9	10	11 11	12
熊本	熊本	090		NHK教育	16 熊本朝日放送		能本県民テレビ		34 テレビ熊本		9 NHK総合		熊本放送	
- -/	+4	001	1 1	2	3	34 34	5 5	6	36 36	32 32	24 24	10 10	11	12 12
大分	大分	091	(NHK教育)		NHK総合	あいテレビ	大分テレビ	(NHK総合)	テレビ大分	テレビ愛媛	大分朝日放送	南海テレビ		NHK教育
	市临	092	1	2	3	4	5	35 35	7	8 8	9	10 10	11	12 12
合体	宮崎	092	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	·····	<u> </u>	テレビ宮崎	<u> </u>	NHK総合	<u></u>	宮崎放送		NHK教育
宮崎	延岡	093	1	2 2	3	4	5	6	7	39 39	9	10	11	12
	を記し	093		NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
	庙旧户	094	1	2	3	4	5	6	32	8	38	10	30	12
鹿児島	鹿児島	094			3 NHK総合		5 NHK教育		32 鹿児島放送		38 鹿児島テレビ	<u></u>	30 鹿児島読売テレビ	
此兀튮	阿久根	095	1	30 30	3	23 23	5	35 35	7	8 8	9	10 10	11	12 12
	附入版	090		鹿児島読売テレビ		23 		35 鹿児島テレビ		NHK総合		南日本放送		NHK教育
沖縄	那覇	096	1	2	3	4	5	6	7	8 8	28 28	10 10	11	12 12
八十四	カレ甲月	030		 NHK総合						o 沖縄テレビ		琉球放送テレビ		NHK教育

地域コード早見表/一覧表 つづき

加上デジタル放送の開始にともなう、一部地域コードの変更について


- 2003年12月(予定)以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。(2002年11月現在)
- 下表の地域コード100~107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。 受信チャンネル(アナログ周波数)は、中継局によって異なる場合があります。
- 下表以外の地域にお住まいの方は、一局ずつ手動で設定してください。

	選局	悉문	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22,140	- H - J	•		U	-			ャンネル	o .		10	•••	
都道府県	都市名	地域コード						表示チ						
	-tilide								ドーグ・ホール・ 局名					
			40	2	30	36	33	42	/i) /i	45	9	59	11	61
		100	40			30	33	6		45		10		
	矢板	100	N II IIZ #		3			TBSテレビ		 フジテレビ				12
栃木			NHK総合	0	NHK教育	日本テレビ	とちぎテレビ				0.4	テレビ朝日	4.4	テレビ東京
	— ***	404	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
	宇都宮	101			3			6		8	31	10		12
			NHK総合	_	NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	_	フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
- N			51	2	57	53	40	55	7	35	9	59	41	61
群馬	桐生	102	1		3	4	16	6		8		10	41	12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
			51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	11	61
埼玉	熊谷	103	1		3	4	l	6	16	8	30	10	l	12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
			33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
	八王子	104	1		3	4	40	6		8		10		12
東京			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
米尔			49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
	多摩	105	1		3	4	61	6	1	8	1	10	1	12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ	1	フジテレビ	1	テレビ朝日	1	テレビ東京
			1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
岐阜	各務原	106	1		3		5		35		9		11	41
	2 3,3,53		東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	岐阜放送
			1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
和歌山	和歌山1	107		2		4	1	6		8	1	10	30	12
10-3/10		107		NHK総合		毎日テレビ	1	ABCテレビ		関西テレビ	1	読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
				NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育

お手持ちのテレビを操作する(メーカー指定)

本機のリモコンは、国内メーカー11社のテレビのリモコンコードを記憶しています。ご使用になる前にメーカーを指定しておくと、お手持ちのテレビを操作することができます。

工場出荷時は「シャープA」に設定されています。



メーカーを指定する

リモコンの (テレビ) を押したまま、「メーカー指定ボタン」(下の表参照)を5秒以上押す

• リモコンをテレビに向けて操作します。

例: シャープA: 👸+🕦

2 テレビが操作できるか確認する

■ ・・・・・・ テレビの電源の入/切

・・・・・・ テレビの選局

へか物質・・・・・・テレビの入力の切り換え

・・・・・・ テレビの音量の調整

メーカー指定ボタン

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	ヒハノン		
メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープA [*]	電源 十 ①	日立	電源 O + ⑨
シャープB	電源 + ②	東芝	電 源 + ⑩
シャープC	電源十3	パイオニア	電源十一
松下1	電源十4	三洋1	電源 O + ①
松下2	電源 + ⑤	三洋2	電源 + O
日本ビクター	電源 + ⑥	フナイ	
ソニー	電源 十 🕜	アイワ	電源 十 チャンネル表示
三菱	電源 + 图		

おしらせ


- テレビの種類や機種によっては、本機のリモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
- 本機のリモコンのテレビ操作部は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。

※リモコンの乾電池を入れ換えたときは・・・

メーカーの設定は「シャープA」に戻ります。メーカー指定を やり直してください。

リモコン番号を設定する

- ◆本機にはリモコンで本機を操作するための信号(リモコン番号)が2種類(「リモコン番号1」「リモコン番号2」)あります。本機とシャープDVDレコーダーやDVDプレーヤーを並べて使っていて、リモコンで本機を操作すると2台が同時に動作してしまうようなときは、リモコン番号(本体・リモコンの両方)をいずれかに切り換えると、本機だけの操作ができます。
- 本体とリモコンは同じリモコン番号に設定してください。リモコン番号が違うと、リモコンで本体の操作が行えません。



おしらせ

長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、 リモコン側のリモコン番号が「リモコン番号1」に戻ります。

本体とリモコンを設定する

1. リモコン側のリモコン番号を設定する

電源と①または②を5秒以上押す

2 を押して本体の電源を入/切できるか確認する


本体の電源が入/切できないときは、本体側のリモコン番号と設定したリモコン側のリモコン番号が違っています。手順3へ進んでください。

2. 本体側のリモコン番号を設定する

3 本機の電源を「切」にする

4 本体前面の $\stackrel{\vee}{O}$ ^遡 $\stackrel{\wedge}{O}$ を同時に5秒押す

 押すたびにリモコン番号が、 「RC-1 (リモコン番号1)」→ 「RC-2 (リモコン番号2) | と切り換わります。



 リモコンの を押して本体の電源を入/切できる か確認します。


リモコン操作ができないときは

- りモコンの を押し、本体表示部に点滅してい る 「RC-1」 または 「RC-2」 を確認する
 - 点滅している番号が、本体側に設定されているリモコン 番号です。
- 2 リモコン側のリモコン番号を「リモコン番号1」 または「リモコン番号2」に設定する
- 3 リモコンの を押し、本体の電源を入/切できるか確認する

DVD-RW/Rへのテレビ番組の録画のしかた

DVD RW DVD RW DVD R DVD VIDEO ビデオCD 音楽用CD

VRフォーマット ビデオフォーマット



- 1 テレビの電源を入れる
 - オーディオ機器をつないだときは、 それらの電源も入れます。
- 2 テレビを、「ビデオ入力」に切り 換える
- 3 ^{電源} を押して、本機の電源を ○○○
 入れる
- 4 を押しディスクトレイを開き、 録画用ディスクを置く

 ・ ラベル印刷面を上にして置きます。

- 5 トレイ開閉

 を押す
 - ディスクトレイが閉まります。
- を押し、録画したいチャンネルにする
 - 録画したいチャンネルの映像であるかを テレビ画面で確認しながら操作します。
- ●録画を押す


録画を止めるには

■停止 を押す


本機で録画したDVD-RW/Rの再生

DVD RW DVD RW DVD R DVD VIDEO ビデオCD 音楽用CD

VRフォーマット ビデオフォーマット



- プラレビの電源を入れる
 - オーディオ機器をつないだときは、 それらの電源も入れます。
- 2 テレビを、「ビデオ入力」に切り 換える
- 3 ^{電源} を押して、本機の電源を 入れる
- 4 トレイ開閉 を押してディスクトレイを開き、録画済みのディスクを置く
- 5 トレイ開閉を押すディスクトレイが閉まります。



再生を止めるには)

■停止を押す

「市販のDVDソフト(DVDビデオ)を再生するときは

DVD RW DVD RW DVD R DVD VIDEO ビデオCD 音楽用CD

VRフォーマット ビデオフォーマット

テレビの電源を入れる

• オーディオ機器をつないだときは、それらの電源も入れます。

2 テレビを「ビデオ入力」に切り換える

3 電源 を押して本機の電源を入れる

印刷面を上にして置きます。

5 トレイ開閉 を押してディスクトレイを閉める

6 ▶ 再生 を押す

- 自動で再生が始まるディスクもあります。
- 再生を止めたいときは、
 ■停止
 を押します。

音楽用CD/ビデオCDを再生するときは

DVD RW DVD RW DVD R DVD VIDEO どデオCD 音楽用CD

VRフォーマット ビデオフォーマット

■ テレビの電源を入れる

• オーディオ機器をつないだときは、それらの電源も入れます。

2 テレビを「ビデオ入力」に切り換える

3 電源 を押して本機の電源を入れる

4 トレイ開閉 押してディスクトレイを開き、DVDビデオのディスクを置く

• 印刷面を上にして置きます。

5 トレイ開閉 を押してディスクトレイを閉める

再生を止めたいときは、
 ■停止
 を押します。

「2.操作編」88ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

● シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/

***//+-7**/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

● 修理のご相談は・・